

Prøvetagning

MycoMeter Surface prøvetagning.



1. Bryd den sterile pakning på vatpinden beholder ved at dreje den røde hætte.
2. Påfør den selvklæbende skabelon til den overflade hvor der skal udtages prøver.
3. Vatpinden fugtes i den sterile væske. (Det grønne rør med skruelåg).
4. Hold om vatpindens håndtag med fingrene mindst 2 cm fra vattet. Det afgrænsede areal gnubbes grundigt med vatpinden.
Vatpinden skal holdes i en lav vinkel i forhold til overfladen og skal roteres for at fordele prøven på så stor en overflade af vattet som muligt.
5. Sæt vatpinden tilbage i forpakningen, hvor prøven skal opbevares indtil analysen foretages.
6. Prøven sendes (max. 3 dage efter endt prøvetagning) retur til:
Termo-service.dk, Rolighedsvej 11, 5600 Fåborg.
7. Termo-Service.dk sender dem resultatet af testen pr. Email.

MycoMeter Surface prøverne kan opbevares i op til en uge før analysen, hvilket vil sige at termo-service.dk skal have modtaget prøven max. Fire dage efter endt prøvetagning. Den sterile opløsning indeholder et stof (biostat), som forhindrer vækst i prøven under opbevaring. Det anbefales dog, at prøver analyseres så hurtigt som muligt efter prøvetagning.

Yderligere information kan fås ved at kontakte: Termo-Service.dk 298 213 62